

TI Stellaris M3 的 Tempest C1 版本

编程说明

HelloM3 应用笔记

北京锐鑫同创科技有限公司

www.realsense.com.cn

www.hellom3.cn

ealsense 锐鑫同创

2010年5月份以后生产的Tempest系列C1版本的芯片,其前4K内部Flash里打了一个复位补丁,所以 所有的用户程序的代码起始地址需要修改为0x1000,在用户程序的启动代码中,需要将FLASH Controll 的中断向量指向0x881的地址(注意不要将该补丁擦除掉),详情请见各芯片勘误表errata-LM3Sxx.pdf。

本文档采用图文方式详细说明了在Keil或IAR开发环境中针对C1版本需要做的更改。 注:更多文档请关注www.hellom3.cn

在 Keil Realview 具体的修改步骤为:

1.	在Keil的	工程管理栏双击startup_rvmdk.S	,将FLASH Control的中断入口设为0x881
	DCD	IntDefaultHandler	; ADC Sequence 2
	DCD	IntDefaultHandler	; ADC Sequence 3
	DCD	IntDefaultHandler	; Watchdog timer
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 0 subtimer A
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 0 subtimer B
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 1 subtimer A
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 1 subtimer B
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 2 subtimer A
	DCD	IntDefaultHandler	; Timer 2 subtimer B
	DCD	IntDefaultHandler	; Analog Comparator 0
	DCD	IntDefaultHandler	; Analog Comparator 1
	DCD	IntDefaultHandler	; Analog Comparator 2
	DCD	IntDefaultHandler	; System Control (PLL, OSC, BO)
	DCD	0x881	; FLASH Control
	DCD	IntDefaultHandler	; GPIO Port F
	DCD	IntDefaultHandler	; GPIO Port G
0	$\vdash \vdash \neg$		

2. 点击Target Options按钮,并切换到Linker选项卡

Options for T	arget 'hello_widget'	
Device Tau Use Me Mak Dor V Rep	rget Output Listing User C/C++ Asm Linker Debug Utilities mory Layout from Target Dialog	
Scatter File Misc controls Linker control string	hello_widget.sct entry Reset_Handler cpu Cortex-M3 *.olibrary_type=microlibstrictscatter "hello_widget.sct"	Edit



Tempest C1版本编程说明—HelloM3应用笔记

3. 点击如上图红色框中的Edit按钮(前提是不要勾选上图黄色选项),打开本工程相应的Scatter 文件,主要修改图中的四个地方,为补丁留出4K的空间,所以用户程序从0x1000开始,可用空间大 小相应也调整为0x003f000,即为252K。

٢	
20	;
21	; This is part of revision 5961 of the DK-LM3S9B96 Firmware P
22	;
23	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
24	
25	r
20	1
20	, . Specify the Execution Address of the code and the size
29	·
30	FR TROM 0×00001000 0×0003-000
31	{
32	*.o (RESET, +First)
33	<pre>* (InRoot\$\$Sections, +R0)</pre>
34	}
35	-
36	;
37	; Specify the Execution Address of the data area.
38	;
39	RW_IRAM 0x20000000 0x00018000
40	{
41	;
42	; Uncomment the following line in order to use IntReg
43	
44	;* (vtable, +First)
45	~ (+NW, +21)
45	j l
47	ſ



使用IAR工具时修改的步骤为:

1. 在IAR的工程管理栏双击startup_ewarm. S,将FLASH Control的中断入口设为(void(*)(void))0x881.

IntDefaultHandler,	// Watchdog timer
IntDefaultHandler,	// Timer 0 subtimer A
IntDefaultHandler,	// Timer 0 subtimer B
IntDefaultHandler,	// Timer 1 subtimer A
IntDefaultHandler,	// Timer 1 subtimer B
IntDefaultHandler,	// Timer 2 subtimer A
IntDefaultHandler,	// Timer 2 subtimer B
IntDefaultHandler,	<pre>// Analog Comparator 0</pre>
IntDefaultHandler,	<pre>// Analog Comparator 1</pre>
IntDefaultHandler,	<pre>// Analog Comparator 2</pre>
IntDefaultHandler,	<pre>// System Control (PLL, OSC, BO)</pre>
(void(*)(void))0x881,	// FLASH Control
IntDefaultHandler,	// GPIO Port F
IntDefaultHandler,	// GPIO Port G
IntDefaultHandler,	// GPIO Port H
IntDefaultHandler,	// UART2 Rx and Tx
IntDefaultHandler,	// SSI1 Rx and Tx
IntDefaultHandler,	// Timer 3 subtimer A
	-

3. 找到工程所在目录,找到文件*. icf文件,其中*一般为当前工程的名字,并打开它,修改为下图中所示即可。

```
// // Define a region for the on-chip flash.
// define region FLASH = mem:[from 0x00001000 to 0x0003ffff];
// // Define a region for the on-chip SRAM.
// define region SRAM = mem:[from 0x20000000 to 0x20017fff];
```



附录 A

北京锐鑫同创是 TI 第三方合作伙伴,专注于 TI Stellaris M3 产品的方案设计、市场推广和技术服务,公司以"把握市场脉搏,专注技术创新,提供诚信服务,实现共赢发展!"为核心价值理念,为客户提供实时、高效的技术和服务。

电话: 010-82418301 传真: 010-82418302 Email: <u>support@realsense.com.cn</u> 网站: <u>www.realsense.com.cn</u> 技术论坛: <u>www.hellom3.cn</u>